# RS232C⇔LAN プロトコルコンバータ MDC-iT10 V2 取扱説明書 Ver.1.5\_3

2018 年 12 月 1 日 モディアシステムズ株式会社

### 1. 概要

MDC-iT10 V2 はネットワークと RS232C インターフェイス間でデータの送受信を行うためのプロト コルコンバータです。次の各機能を持っています。

- (1) シリアルインターフェイスからの連続したデータを TCP/IP もしくは UDP/IP に変換し、ネットワーク上に配信します。
- (2) ネットワークから受信した TCP/IP もしくは UDP/IP のデータを、シリアルインターフェイスの連続したデータに変換します。

CPU メモリ プロトコル ネットワークインタフェイス シリアルインターフェイス	: Winbond W73 : 32KB RAM : ICMP TCP : Ethernet 10 : RS232C D- ボーレート: 1 データビット パリティ: EVI ストップビット フロー制御:	8E65P 64KB Flash IP UDP DHCP HTTP 9BASE-T/100BASE-TX RJ45 sub 9 ピン(オス) 200~38400BPS : 7ビット/8ビット EN/ODD/NONE -: 1ビット/2ビット RTS/CTS XON/XOFF
電源	:DC5V(必ず	付属の AC アダプタをお使い下さい。)
寸法	:W63.8mm×[	D65.2mm×H17.2mm(ケーブル部を除く)
重量	:約100g	
使用条件	:温度0~40°C	C(保管時-10~60℃)
	湿度20~80	(結露無きこと)
	強い振動、た	ゴス等が無いこと
LED	:RUN(赤) TX(緑) RX(赤) LAN(緑)	システムが動作中に点灯します。 RS232C のデータ送信時に点滅します。 RS232C のデータ受信時に点滅します。 ネットワークインターフェイスと正常に接続されて いる時に点灯します。

RS232C ピンアサイン

1	DCD	キャリア検出
2	RXD	受信データ
3	TXD	送信データ
4	DTR	データ端末レディ
5	GND	グランド
6	DSR	データセットレディ
7	RTS	送信要求
8	CTS	送信可
9	_	

※MDC-iT10 V2 とシリアル機器を接続するためには、別途、RS232C ケーブルが必要です。 ※MDC-iT10 V2 の RS232C インターフェイスは、通常のシリアル機器や PC 同様、D-sub9 ピンの オスであることに注意してください。

## RS232C クロスケーブル結線例

MD	C−iT10 側	接続機器	側
1	DCD	DCD	1
2	RXD	RXD	2
3	TXD	TXD	3
4	DTR	DTR	4
5	GND	GND	5
6	DSR	DSR	6
7	RTS	RTS	7
8	CTS	CTS	8
9	_	_	9

(2-3 クロス、4-6 クロス、5 ストレート、7-8 クロス)

※上記は結線の一例です。実際に接続するシリアル機器の仕様に合わせて結線してください。

## 3. 梱包内容

下記のものがすべて揃っていること、製品に損傷がないことをご確認ください。不足または損傷しているものがありましたら、お買い求めの販売店または弊社までお問い合わせください。

MDC-iT10 V2 本体 1台
AC アダプタ 1個
ユーティリティ/マニュアル CD 1枚
保証書 1枚

#### 4. 設定準備

4-1. 設定ユーティリティのインストール

MDC-iT10 V2 に同梱されている CD から SeManager を WindowsPC 内の適当なフォルダにコピー します。SeManager はネットワーク上の MDC-iT10 V2 を検出し、各種設定を行うためのソフトウェ アです。アイコンをダブルクリックすることでソフトウェアが起動します。



※SeManagerを利用するためには、お使いのWindowsPCにJAVA v1.4.0以降がインストールされている必要がございます。

※SeManager は UDP ブロードキャストパケットを使って MDC-iT10 V2 の検索を行いますので、フ ァイアウォールなどセキュリティ関連のソフトウェアが起動している場合は検索できません。ファイ アウォール機能を停止させるか、許可する設定にしてください。また、ルータをまたいだ検索もで きませんので、同ーネットワーク内にある必要があります。

※ダブルクリックしても起動しない場合は、拡張子とアプリケーションプログラムの関連付けをチェ ックしてください。

 ※Windows Vista、Windows 7をご利用の場合は、パソコン側の IP アドレスのネットワークグルー プとサブネットマスクを MDC-iT10 V2 に合わせてください。
 MDC-iT10 V2 出荷時設定
 ·IP アドレス[192.168.0.100]
 ・サブネットマスク[255.255.255.0]

※Windows 10 はサポートしていません。

#### 4-2. 接続

SeManager を起動する前に、MDC-iT10 V2 を接続します。

(1)LAN ケーブルを MDC-iT10 V2 の RJ45 コネクタに差し込みます。

(2)シリアルケーブルを MDC-iT10 V2 のシリアルインターフェイスコネクタに差し込みます。

(3)シリアルインターフェイスコネクタの電源差込口に付属の専用電源アダプタのプラグを差し込みます。

(4)電源入力後、システムが正常に動作を開始するとRUN-LED(赤)が点灯します。

(5)ネットワークケーブルが正常に接続されるとLAN-LED(緑)が点灯します。

※TX-LED(緑)、RX-LED(赤)は RS232C の送受信時に点滅します。

## 5. セットアップ

SeManager を使用して MDC-iT10 V2 の各種の設定を行います。先ず SeManager アイコンをダブ ルクリックして立ち上げてください。正常に立ち上がると次のような画面が開き、自動的にネットワ ーク上の MDC-iT10 V2 を検出します。

Search & Configurate	e Utility v2.	.05								2 🛛
Exit Configu	Iration	Monitor								
Broadcast Search Search Search by IP	Number 1	Device Name MDC-iT10 V2	MAC Address 00:13:48:00:00:A2	IP Address 192.168.0.100	Netmask 255.255.255.0	Gateway 0.0.0.0	Password None	Model Name ECOV	Device Mode Normal	•
										=
			<b>Search p</b>	rogress earch						
			Pleas	e wa <mark>it for a mor</mark>	nent					
					Cancel					
										•

※万が一、検出されなかった場合は[Broadcast Search]をクリックして、ネットワーク上の MDC-iT10 V2を再検索してください。それでも認識できなかった場合は、ネットワーク環境(ハード ウェア、PC 側のセキュリティ設定など)を再確認してください。

Exit	Configuration	Monitor
Exit	Configuration	Monitor

[Exit]: SeManager を終了します。

[Configuration]

[Broadcast Search]:ネットワーク上のMDC-iT10 V2を検出します。 ※ルータをまたいだ検索はできませんので、同ーネットワーク内にある必要があります。

[Search by IP]:IPアドレスを指定してネットワーク上のMDC-iT10 V2を検出します。

入力	X
?	Please input IP Address(e.g. 192.168.127.254) or IP Group(start ip:end ip)(e.g. 192.168.1.0:192.168.3.2):
	了解取消し

[Upgrade]:保守用(ファームウェアのアップデートに使用します。)

[Monitor]

[Broadcast Search]で検出したMDC-iT10 V2を監視します。応答がなかった場合は下段の表示 ウィンドウにメッセージを表示します。

[Refresh rate]: 監視の間隔を設定します。

入力		×
?	Please input refresh rate: (s) 了解 取消し	

# 環境設定

RS232C やネットワークに関する各種設定を行います。

Search & Configurate	Utility v2.05								
Exit Configu	ration Monitor								
Broadcast Search Search by IP	Number Device Nar 1 MDC-iT10 V2	ne MAC Address 00:13:48:00:00:A2	IP Address 192.168.0.100	Netmask 255.255.255.0	Gateway 0.0.0.0	Password None	Model Name ECOV	Device Mode Normal	
Upgrade									=
									•

# 検出された MDC-iT10 V2 を選択して反転させ、ダブルクリックし環境設定画面を呼び出します。

Configuration Ut Model: E Firmwai Deivce M	ility COV-110 re Version: 1.03.A03 Name: MDC-iT10 V2 Edit Devi	ce Name	o <sup>r</sup> a² ⊠
Basic Settings	Operation Mode Settings Acce	ess Control Settings	
Serial & Data Pa	acking Settings	Network Settings	
Baud (bps):	9600 💌	IP Mode	Static 💌
Data Format:	N81 💌	IP Address:	192.168.0.100
Flow Control:	NONE	Subnet Mask:	255.255.255.0
Interface:	RS-232	Gateway:	
Data Packing	nc	MAC address:	00:13:48:00:00:A2
Length	(1~1024)bytes	Ethernet Status:	link ok, 100M
🗌 Timeout	(1~65535)ms		
🗌 Delimiter	(2 Hex bytes most)		
	Save to	o Module expor	t Import Abort

[Model]:製品のモデル名を表示します。

[Firmware Version]:製品のファームウェアバージョンを表示します。

[Device Name] :

製品のデバイス名を表示します。(半角14文字以内で任意に編集できます。※全角文字は使用 できません。)



#### **Basic Settings**

<Serial & Data Packing Settings> シリアルポートのボーレート、データ長、パリティおよびストップビット等を設定します。 [Baud] <出荷時設定:9600> 2400/4800/9600/19200/38400

[Data Format] <出荷時設定:N81>
 E71/O71/N81/E81/O81/N72/E72/O72/N82
 ロパリティ N(None)/O(Odd)/E(Even)
 ロデータ長 7/8
 ロストップビット 1/2

[Flow Control] <出荷時設定:NONE> □NONE □RTS/CTS □XON/XOFF

[Interface] <出荷時設定:RS-232> □RS-232

<Data Packing by> ※未サポート 本機(MDC-iT10 V2)で本機能はご利用になれません。出荷時設定のまま変更しないでください。 [Length] <出荷時設定:空欄>

[Timeout] <出荷時設定:空欄>

[Delimiter] <出荷時設定:空欄>

<Network Setting>

IPアドレス、サブネットマスク等を設定します。

[IP Mode] <出荷時設定:Static>

DHCP クライアントモードの有効/無効を設定します。Static に設定した場合は、IP アドレス、サブネットマスク、また、必要に応じてゲートウェイアドレスの値を手動で設定してください。

□Static(固定) □DHCP(DHCPクライアント)

[IP Address] <出荷時設定:192.168.0.100>

IPアドレスの表示と設定をします。同一ネットワーク上に動作中のDHCPサーバがある場合、[IP Mode]でDHCPを選択することによりサーバから自動的に割り当てられます。(※ホストアドレス部 に0と255は設定しないでください。)

[Subnet Mask] <出荷時設定:255.255.255.0>

サブネットマスクの表示と設定をします。同一ネットワーク上に動作中の DHCP サーバがある場合、[IP Mode]で DHCP を選択することによりサーバから自動的に割り当てることが可能です。

[Gateway] <出荷時設定:空欄>

ゲートウェイアドレスの表示と設定をします。同一ネットワーク上に動作中のDHCPサーバがある 場合、[IP Mode]でDHCPを選択することによりサーバから自動的に割り当てることが可能です。

[MAC Address]: MACアドレスを表示します。

[Ethernet Status]: LANの状況を表示します。

#### **Operation Mode Settings**

<Operation Settings>

オペレーションモードを設定します。

[Op Mode] <出荷時設定:TCP Server>

- □TCP Server
- TCP Client
- □UDP(Specific Host/ Broadcast)

Configuration Utility
Model: ECOV-110 Firmware Version: 1.03.A03 Deivce Name: MDC-iT10 V2 Edit Device Name
Basic Settings Operation Mode Settings Access Control Settings
Operation Settings OpMode: Tcp Server Listen Port: 4000 Timeout: (1~65535 ms)
Save to Module export Import Abort

TCP Server Mode

Operation S	ettings			
OpMode:	Tcp Server 💌			
Listen Po	ort: 4000			
🗌 Time	out: (1~65535 ms)			

[Listen Port] <出荷時設定:4000>

待受けのポート番号を1024~65535の範囲で任意に設定します。※ポート番号5000、5001はシス テムで使用しておりますので設定しないでください。

[Timeout] <出荷時設定:空欄>

シリアルポートがデータを送受信していない時間をカウントし、コネクションを切断します。

#### TCP Client Mode

Operation Setting	IS
OpMode: Tcp	Client 💌
Remote IP:	0.0.0.0
Remote Port:	4000
Local Port:	0
Connect At:	Startup
Timeout:	(1~65535 ms)

[Remote IP] <出荷時設定:0.0.0.> 接続先のIPアドレスを設定します。

[Remote Port] <出荷時設定:4000> 接続先のポート番号を設定します。

[Local Port] <出荷時設定:0> (※ファームウェアVer.1.09より有効) 接続元のポート番号を1024~65535の範囲で任意に設定します。※ポート番号5000、5001はシス テムで使用しておりますので設定しないでください。

[Connect At] <出荷時設定:Startup> 接続のタイミングを設定します。 □Startup(起動時) □Serial data in(シリアルデータ受信時)

[Timeout] <出荷時設定:空欄> シリアルポートがデータを送受信していない時間をカウントし、コネクションを切断します。

UDP Mode (Specific Host) (※ユニキャスト)

Operation Settings		
OpMode:	Mode: UDP 💌	
UDP Mod	e: Sp	oecific Host 💌
Remote	IP:	0.0.0.0
Remote	Port:	0
Local P	ort:	0

[Remote IP] <出荷時設定:0.0.0.> 送信先のIPアドレスを設定します。

[Remote Port] <出荷時設定:0> 送信先のポート番号を設定します。

[Local Port] <出荷時設定:0>

送信元のポート番号を1024~65535の範囲で任意に設定します。※ポート番号5000、5001はシステムで使用しておりますので設定しないでください。

UDP Mode(Broadcast)(※ファームウェアVer.3.01より有効)

Operation Se	ttings
OpMode:	UDP 🔽
UDP Mode	: Broadcast 💌
Remote	Port: 0
Local Po	rt: 0

[Remote Port] <出荷時設定:0> 送信先のポート番号を設定します。

[Local Port] <出荷時設定:0>

送信元のポート番号を1024~65535の範囲で任意に設定します。※ポート番号5000、5001はシス テムで使用しておりますので設定しないでください。

#### **Access Control Settings**

Configuration Utility	<b>□<sup>K</sup>   □</b> <sup>2</sup>   <b>⊠</b>
Model: ECOV-110 Firmware Version: 1.03.A03 Deivce Name: MDC-iT10 V2	dit Device Name
Basic Settings Operation Mode Settings	Access Control Settings
Password Settings         Old Password:         New Password:         Re-type again:         Accept	Enable IP Filtering Start IP: End IP:
	Save to Module export Import Abort

<Password Setting>

ログインパスワードを必要に応じて、半角8文字まで設定することができます。パスワードは大文字/小文字の区別を認識します。

※パスワードを設定した場合、忘れてしまうとログインできなくなりますので控えるなどして忘れな いようにしてください。

[Old Password] <出荷時設定:空欄>

現在設定しているパスワードを入力します。何も設定していない場合は空欄にします。

[New Password] <出荷時設定:空欄>

新しいパスワードを入力します。パスワードを無しにしたい場合は、空欄にします。

[Re-Type Again] <出荷時設定:空欄>

確認の為、新しいパスワードをもう一度入力します。[Accept]をクリックし、新しいパスワードを確定します。取り消したい場合は[Abort]をクリックします。

<Enable IP Filtering>

接続許可を与えるIPアドレスの範囲を設定します。[TCP Server Mode]選択時に有効です。 [Start IP] <出荷時設定:空欄> 始まりのIPアドレスを設定します。

[End IP] <出荷時設定:空欄>終わりのIPアドレスを設定します。

#### 設定の保存と再起動



[Save to Module]

設定した内容を保存し、システムを再起動します。

変更内容をシステムに保存、反映させるためには[Save to Module]を実行し、システムを再起動 させる必要があります。

[Export]

設定内容をファイルに保存します。

設定ファイルは[Import]機能により、取り込むことが可能です。現在の設定内容を記録したいときに使用してください。

[Import]

[Export]で保存した設定ファイルを取り込みます。

取り込んだ内容をシステムに保存、反映させるためには[Save to Module]を実行する必要があります。

[Abort]

環境設定を終了します。 [Save to Module]を実行していない場合は、変更内容は保存されません。

# 6. 通信テスト

MDC-iT10 V2 は次のような構成で簡単な通信テストを行うことができます。

- (1) PCとMDC-iT10 V2を直接、接続する。
  - ・[PC]⇔[MDC-iT10 V2]の LAN はクロスケーブルで接続してください。
  - ・[PC]⇔[MDC-iT10 V2]の RS232C はクロスケーブルで接続してください。



- (2) PCとMDC-iT10 V2をHUBを経由して接続する。
  - ・[PC]⇔[HUB]⇔[MDC-iT10 V2]の LAN はストレートケーブルで接続してください。
  - ・[PC]⇔[MDC-iT10 V2]の RS232C はクロスケーブルで接続してください。



#### 6-1. IP アドレスの確認

接続テストの前に MDC-iT10 V2 の IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイの各アドレスがご利用のネットワーク環境に適合していることを確認してください。

MDC-iT10 V2 の IP アドレス

Network Settings	
IP Mode	Static 🗸
IP Address:	<u>192.168.0.</u> 100
Subnet Mask:	255.255.255.0
Gateway:	

接続する PC の IP アドレス

インターネット プロトコル (TCP/IP)のプロ	Ҝティ ? 🔀
全般	
ネットワークでこの機能がサポートされている場 きます。サポートされていない場合は、ネットワー てくだざい。	合は、IP 設定を自動的に取得することがで −ク管理者に適切な IP 設定を問い合わせ
○ IP アドレスを自動的に取得する(Q)	
● ○ 次の IP アドレスを使う(S): IP アドレス型:	<u>192 168 0</u> 11
サブネット マスク(山):	255 255 255 0
デフォルト ゲートウェイ ( <u>D</u> ):	
○ DNS サーバーのアドレスを自動的に取得	导する( <u>B</u> )
● 次の DNS サーバーのアドレスを使う(E): (存在 DNC サーバー(の)	
	■詳細設定 💟
	OK キャンセル

上記の例では、サブネットマスク[255.255.255.0]と IP アドレスのネットワークアドレス[192.168.0] を同一にしてください。

※実際の運用の際は、お客様のネットワーク環境に合わせて適切な値に設定してください。

## 6-2. Windows ハイパーターミナルによる通信テスト

ハイパーターミナルは COM ポートと Winsock の2種のウィンドウを開きます。

(1) ハイパーターミナルの COM ポート設定

ハイパーターミナルを起動し、COM ポートを選択します。

接続の設定	? 🛛
🎝 Port1	
電話番号の情報を	入力してください。
国/地域番号( <u>C</u> ):	日本 (81)
市外局番(E):	03
電話番号( <u>P)</u> :	
接続方法(N):	COM1 💌
	OK キャンセル

COM ポートの設定を MDC-iT10 V2 に合わせます。

ここでは 9600BPS、データ長8ビット、パリティなし、ストップビット1、フロー制御なしとします。

COM1のプロパティ	?×
ポートの設定	
	_
ビット/秒(B): 9600 💌	
データ ビット( <u>D</u> ): 8	
パリティ(P): なし 💌	
ストップ ビット( <u>S</u> ): 1	
フロー制御(E): <mark>なし 🔽</mark>	
既定値に戻す(R)	
OK キャンセル 適用	F( <u>A</u> )

(2) ハイパーターミナルの Winsock 設定

ハイパーターミナルを起動し、TCP/IP(Winsock)を選択します。

接続の設定	? 🛛
電話番号の情報を	入力してください。
国/地域番号( <u>C</u> ):	日本 (81)
市外局番(E):	03
電話番号( <u>P)</u> :	
接続方法( <u>N</u> ):	СОМ1
	COM1 TCP/IP (Winsock)
	OK キャンセル

ホストアドレスを MDC-iT10 V2 の IP アドレス(ここでは 192.168.0.100 とします)、ポート番号を MDC-iT10 V2 の[Listen Port](ここでは 4000 とします)に合わせてください。

接続の設定 ? 🔀
🧞 Winsock
呼び出すホストの詳細を入力してください。
ホスト アドレス( <u>H</u> ): 192.168.0.100
ボート番号(M): 4000
接続方法(N): TCP/IP (Winsock) 🔽
OK キャンセル
Operation Settings
OpMode: Tcp Server
Listen Port: 4000

(1~65535 ms)

Timeout:

(3) テストの実行

ケーブル等、ハードウェアが正しく接続され、かつ適正な設定であればウィンドウ内のステータス バーに接続開始後の経過時間(H/MM/SS)が表示されます。また、コミュニケーションが正しく行 われていることをキーボードからの入力データが受信側の画面に表示されることで確認できま す。



#### PC - シリアル機器間に MDC-iT10V2 をペアで使用する場合の構成例



MDC-iT10 V2 取扱説明書 Ver.1.5\_3 モディアシステムズ株式会社 〒343-0023 埼玉県越谷市東越谷10-4-2 TEL 048-971-6341 FAX 048-971-6474 お問い合わせ: info@modia.co.jp ホームページ: http://www.modia.co.jp/ ※本書からの無断転載はお断りいたします。 ※記載の商品名は各社の商標です。